

# W MUSIC DISTRIBUTION

SWITCH MODE:  
Gauche pour overdrive, droite pour fuzz.

# W MUSIC DISTRIBUTION

RÉGLAGE TONE

GAIN / FUZZ

LEVEL:

Agit sur le niveau de sortie de la pédale.  
Tournez ce bouton au-delà du volume du  
signal traité pour obtenir un effet boost.

<b>the son of</b> <b>FUZZ Head</b>
<b>TYPE D'EFFET</b> Overdrive / Fuzz
<b>Exigences en matière d'alimentation:</b> Pile 9 V ou alimentation 9 V CC à centre négatif requise
<b>Entrée/Sortie</b> Entrée instrument mono Sortie instrument mono

