

MODUS-SELECTIE

HALL: Lang, helder en ruimtelijk
PLATE: Kort, vintage studiogeluid
ROOM: Medium, warm ruimtelijk

DECAY

Regelt de decay-tijd (tijd van de afname van de toon) van de reverb in alle modi. Draai naar rechts voor een langere reverb.

WARMTH:

Draai naar rechts voor een warmere reverb

SLAPBACK

Bepaalt de tijd voor het eerste reflectiegeluid. Draai naar rechts voor een slapback-effect.

MIX

Regelt de MIX van het originele (dry) en effectsignaal (wet) in alle modi. In de middenpositie, oftewel 50/50, is er een gelijke mix van wet en dry. Dit is de standaardpositie. Draai naar links voor minder reverb en naar rechts voor meer. Volledig naar rechts resulteert in alleen het effectsignaal.

AURORA REVERB
EFFECT-TYPE: Reverb met 3 modi
STROOMVOORZIENING: 9VDC-adapter, negatieve binnenzijde, 65mA+, benodigd.
IN-/UITGANG: Mono instrument in, Mono instrument uitgang

