

Monterey CONTROLS

OUTPUT
(VÝSTUP):

INPUT
(VSTUP)

VSTUP PRO
EXPRESSION PEDÁL
(doplňkový)

LEVEL:
Výstupní úroveň fuzz
efektu

FUZZ:
Míra fuzz efektu

LEVEL:
Ausgangslautstärke der
Modulationseffekte

RATE:
Rychlost modulače:
LŽE OVLÁDAT
POMOCÍ EXPRESSION PEDÁLU

OCTAVE:
Směrem doleva oktáva dolů,
směrem doprava oktáva nahorů,
ve středové pozici vypnuto.
V režimu Rotary ovládá
úroveň otáčení
horny/tweeteru.

DEPTH

BYPASS PŘEPÍNAČ
MODULAČNÍCH EFEKTŮ

PŘEPÍNAČ TYPU MODULACE
ROTARY – VIBE – WAH

BYPASS PŘEPÍNAČ
FUZZ EFEKTU



TYPY EFEKTU:
Monterey Workstation, Fuzz,
Harmonic Wah, Vibrato, Rotary, Octave

POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ:
9VDC, polarita (-) na středě,
75mA, napájecí zdroj vyžadován

VSTUP/VÝSTUP:
Mono nástrojový vstup,
mono nástrojový výstup

