

DECAY:

Ovládá dobu dozívání reverbu ve všech režimech. Pro delší reverb otáčejte směrem doprava.

WARMTH:

Otáčením ovladače směrem doprava dostáváme hřejivější charakter reverbu

MODE SELECT:



TWEEK:

V režimech Reverse & Hall: ovládá dobu prvního odrazu
V režimu Shimmer: úroveň efektu mihotání

BLEND:

Ve všech režimech ovládá poměr mezi původním a zefektovaným signálem. Ve středové poloze je nastaven rovný poměr (50/50) mezi efektem a tzv. suchým signálem – toto je standardní provozní pozice. Otáčením doleva ubíráme efekt reverbu, otáčením směrem doprava efekt přidáváme. V poloze zcela vpravo pracujeme pouze s efektem

Nocturner

TYP EFEKTU:

Temný reverb typu hall se 3 režimy

Požadavky na napájení:

9VDC s polaritou (-) na středu,
65mA+ Vyžadován napájecí zdroj.

Vstup/Výstup:

Nástrojový mono vstup,
Nástrojový mono výstup

