

**DECAY:**  
Bedient de decaytijd van de reverb in alle modi. Draai naar rechts voor een langere reverb.

**WARMTH:**  
Draai naar rechts voor een warmere reverb

**MODE SELECT:**  
Selecteert Reverb-modus

**TWEEK:**  
Reverse & Hall: Bedient pre-delay  
Shimmer: Bedient de mix van de shimmer

**MIX:**  
Bedient de MIX van het originele signaal (dry) en het effectsignaal (wet) in alle modi. De middenpositie, oftewel '50/50' is een gelijke mix van wet en dry en dit is de standaardpositie. Draai naar links voor minder reverb en naar rechts voor meer. Volledig naar rechts betekent ALLEEN EFFECTSIGNAAL.



<i>Nocturner</i>	
<b>EFFECT TYPE:</b> Dark Hall Reverb met 3 Modi	
<b>Benodigde stroomvoorziening:</b> 9VDC-adapter, 65mA+, negatieve binnenzijde is benodigd.	
<b>In-/Uitgang:</b> Mono Instrument In, Mono Instrument Uitgang	