

SÉLECTION DES MODES

Commute les modes de réverbe.

DECAY :

Agit sur la durée de résonance de la réverbe pour tous les modes. Tournez ce bouton vers la droite pour des réverbés plus longues.

WARMTH :

Tournez ce bouton vers la droite pour une réverbe plus chaleureuse.

TWEEK :

Reverse & Hall : Agit sur le Predelay
Shimmer : Agit sur le blend Shimmer

MIX :

Permet de mélanger le signal original et le signal traité dans tous les modes. La position centrale, ou « 50/50 », est un mélange équilibré de signal traité et non traité. C'est la position standard. Tournez ce bouton vers la gauche pour moins de réverbe. Tournez-le vers la droite pour intensifier l'effet. Complètement tourné vers la droite, vous n'obtiendrez que le signal traité.



<i>Nocturner</i>	
TYPE D'EFFET : Réverbe Dark Hall avec 3 modes	
Exigences en matière d'alimentation : Alimentation 9 V CC, centre négatif, 65 mA+ requise.	
Entrée/Sortie : Entrée instrument mono Sortie instrument mono	