

MODE SELECT SWITCH:

ECHO 600 - Lo Fi Echo van 30 - 666ms + Small Room Reverb
SUNMODE - Double Tracking (0-30ms) en Slapback Echo Up tot op 180ms met Modulatie + Small Room Reverb
ROOM - Small Room Reverb met Predelay en variabele filtering.

TIME:

ECHO 600 - Regelt delaytijd, van 30-666ms.

SUN MODE - Regelt delaytijd van 0-180ms. Het gebied voor double tracking is van de nulpositie tot de eerste streep.

ROOM - Regelt pre-delaytijd.

REVERB:

Regelt de decaytijd van de reverb in alle modi.

REGEN / MOD:

ECHO 600 - Regelt regen oftewel het aantal herhalingen van de delay.

SUN MODE - Regelt mate en diepte van de modulatie. Draai naar rechts voor snellere en diepere modulatie.

ROOM - Regelt reverbklank, voegt toe/neemt weg 10dB op 1.1k

BLEND:

Regelt de BLEND, oftewel de mix, van het originele signaal (dry) of het effectsignaal (wet) in alle modi. De middenpositie, of 50/50, is een gelijke mix van wet en dry en dit is de standaardpositie. Draai naar links voor minder effect of naar rechts voor meer. Volledig naar rechts betekent dat je uitsluitend het effectsignaal hebt.



EFFECT-TYPE:

Lo-fi echo / Reverb / ADT

STROOMVOORZIENING:

9VDC-adapter, negatieve binnenzijde, 65mA+ benodigd.

IN-/UITGANG:

Mono instrument in,
Mono instrument uit