

W

MUSIC DISTRIBUTION



TONE:
Permet de définir le timbre de l'effet.
Tournez ce bouton dans le sens horaire pour un son plus brillant.

LEVEL:
Règle le niveau de sortie de la pédale. Jusqu'à 25 dB de boost.

Switch PHAT:
Poussez ce bouton vers la droite pour augmenter la réponse des basses. Gauche Fc = 736 Hz, Droite Fc = 66 Hz

DRIVE:
Tournez ce bouton dans le sens horaire pour plus de distorsion/saturation. Baissez-le complètement pour un effet clean boost.

Switch CLIPPING:
Gauche pour plus de saturation et une distorsion plus compact (Magical Diodes)
Droite pour plus de dynamique et un niveau de sortie accru (Mythical Diodes)



OXBLOOD 
OVERDRIVE
TYPE D'EFFET: Overdrive / Boost
Exigences en matière d'alimentation: Pile 9V ou alimentation 9V CC à centre négatif, 23 mA+
Entrée/Sortie: Entrée instrument mono Sortie instrument mono

