

Pokrętko TREBLE:

Reguluje tonację, obrót w prawo, aby uzyskać więcej tonów wysokich.

Pokrętko GAIN:

Dostosowuje efekt Drive lub wzmocnienie efektu Overdrive.

TONE

LEVEL

DRIVE

Red Dirt
OVERDRIVE



Pokrętko BOOST:

Reguluje poziom wyjściowy pedału. Należy podkręcić powyżej pierwszego poziomu, aby uzyskać efekt Boost.

Wybór trybu - MODE SELECT (WEWNĘTRZNY)

2 wewnętrzne przełączniki typu DIP pozwalają na wybór 4 różnych trybów.



DISTORTION



OVERDRIVE



CRUNCH



AMP

Red Dirt
OVERDRIVE mini

Rodzaj efektu - EFFECT TYPE:

Efekt Overdrive

Wymagania dotyczące zasilania:

Zasilacz 9VDC z ujemnym środkiem

Wejście / Wyjście:

Wejście dla instrumentów mono.,
Wyjście dla instrumentów mono.

