

TONE:

Slouží k nastavení zvuku efektu.
Otáčením doprava přidáváme výšky.

DRIVE



LEVEL:

Slouží k nastavení výstupní úrovně.
Přidáváme pro dorovnání hlasitosti a
nebo pro efekt nabuzení.

MODE SWITCH:

Přepíná mezi režimy HI-gain a Lo-gain.

<i>Red Dirt</i> OVERDRIVE	
TYP EFEKTU: Overdrive	
Požadavky na napájení: 9V baterie nebo 9V DC adaptér, polarita mínus na středě	
Vstup/Výstup: Mono nástrojový vstup (In), Mono nástrojový výstup (Out)	