

**TONE:**

Agit sur la tonalité. Tournez ce bouton vers la droite pour plus d'aigus.

**DRIVE**



**LEVEL:**

Agit sur le niveau de sortie de la pédale. Dépassez au-delà du niveau du signal non traité pour un effet boost.

**MODE SWITCH:**

Sélectionne les modes de gain Hi ou Lo.

<i>Red Dirt</i> <b>OVERDRIVE</b>	
<b>TYPE D'EFFET:</b> Overdrive	
<b>Exigences en matière d'alimentation:</b> Pile 9V ou alimentation 9V CC à centre négatif requise	
<b>Entrée/Sortie:</b> Entrée instrument mono Sortie instrument mono	