

**Pokrętko TONE:**

Dostosowuje tonację, obrót w prawo, aby uzyskać więcej wysokich tonów.

**Pokrętko DRIVE**



**Pokrętko LEVEL:**

Reguluje poziom wyjściowy pedału. Należy podkręcić powyżej pierwszego poziomu, aby dodać efekt Boost.

**Przełącznik trybu -**

**MODE SWITCH:**

Reguluje poziom wyjściowy pedału. Należy podkręcić powyżej pierwszego poziomu, aby dodać efekt Boost.

<b>Red Dirt OVERDRIVE</b>
<b>Rodzaj efektu - EFFECT TYPE:</b> Efekt Overdrive
<b>Wymagania dotyczące zasilania:</b> Bateria 9V lub zasilacz 9VDC z ujemnym środkiem
<b>Wejście / Wyjście:</b> Wejście dla instrumentów mono., Wyjście dla instrumentów mono.