

MODE-SCHALTER:

Links Overdrive, Rechts Fuzz.

TONE CONTROL

GAIN / FUZZ

LEVEL:

Regelt die Output-Lautstärke des Pedals.
Rechts von der Mittelstellung wird das
Signal geboostet.



the son of FUZZ HEAD
EFFEKTART: Overdrive / Fuzz
Stromversorgung: 9V-Batterie oder 9V-DC-Netzteil (Center Negative)
Input/Output: Mono Instrument In Mono Instrument Out