

MODE-SCHAKELAAR:

Links voor overdrive, rechts voor fuzz.

TOONREGELING

GAIN / FUZZ

LEVEL:

Regelt het uitgangsniveau van het pedaal. Draai over het midden voor een extra boost-effect.



the son of FUZZ HEAD
EFFECT-TYPE: Overdrive / fuzz
STROOMVOORZIENING: 9V-batterij of 9VDC-adapter met een negatief midden benodigd
IN-/UITGANG: Mono instrument in, Mono instrument uit