



Montageanleitung für RockBoard® Pedalboard Drawer

Schublade für RockBoard® Pedalboards

Deutsch

Vielen Dank dass Sie sich für einen **RockBoard®** Pedalboard Drawer entschieden haben - die simple Lösung zum Organisieren und Verstauen von optionalem Zubehör in Ihrem **RockBoard®** Pedalboard. Der **RockBoard®** Pedalboard Drawer wurde entwickelt, um Zubehör wie Kabel, Plektren, Wireless Systeme und vieles mehr in dem Pedalboard aufzubewahren. Durch den zentralen Zugang auf der Front des Pedalboards bietet der Drawer einen sichereren, sauberen und einfach zugänglichen Platz zur Aufbewahrung direkt am Setup. Durch die intelligente Arretierung der rotierenden Schublade ist eine zusätzliche Sicherung nicht notwendig.



Montage

Der Pedalboard Drawer kann in der dafür vorgesehenen MOD Aussparung eines **RockBoard®** Pedalboards installiert werden (verfügbar an allen **RockBoard®** Pedalboards mit Ausnahme von DUO 2.0, 2.1, 2.2 und 2.3). Bitte führen Sie folgende Schritte aus, um den Drawer sicher in Ihrem Pedalboard zu installieren.

Schritt 1



Entfernen Sie den weißen Gumming aus der MOD Aussparung Ihres **RockBoard®** Pedalboards.

Schritt 2



Drehen Sie das **RockBoard®** Pedalboard um.

Schritt 3



Die Drawer Montageschrauben sind selbstschneidend, sie werden ihr eigenes Gewinde in die vorgebohrten Löcher auf der Vorderseite des **RockBoard®** Pedalboards schneiden. Verwenden Sie einen TX10 Schraubendreher, um die Montageschrauben einzudrehen und dabei die Gewinde zu schneiden. Sollten Sie keinen TX10

Schraubendreher haben, liegt dem Drawer ein entsprechender Schraubendreher bei. Die ersten Umdrehungen der Schraube erfordern etwas mehr Kraft, da hierbei das Gewinde in das Gehäusematerial geschnitten wird. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht schräg einzudrehen.

Schritt 4



Wenn die Spitzen der Schrauben auf der anderen Seite der Löcher herauschauen und sich die Schrauben leichter drehen lassen, sind die Gewinde richtig geschnitten. Drehen Sie die Schrauben jetzt wieder heraus.

Schritt 5



Schieben Sie den Drawer von der Vorderseite in die Aussparung.

Schritt 6



Drehen Sie die Befestigungsschrauben ein, bis die Frontplatte des Drawers flach auf dem Pedalboard-Gehäuse aufliegt. Schrauben Sie als zusätzliche Sicherheit auf der anderen Seite noch die Kontermuttern auf die Schrauben.

Ihr **RockBoard®** Pedalboard Drawer ist nun komplett montiert und kann für die Aufbewahrung von Zubehörartikeln und die Organisation Ihres Effekt-Setups genutzt werden.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.