

Jak připravit váš nový pedalboard RockBoard® Čeština

Přípevnění a výměna gumových nožek

Gumové nožky na pedalboardech **RockBoard®** jsou připraveny pomocí šroubů typu M3 za použití šestihybného klíče a kontramatic. Pokud je jedna z nožiček poškozena (nebo ztracena), jednoduše ji odšroubujte. K tomuto účelu je váš pedalboard **RockBoard®** vybaven dvěma náhradními gumovými nožkami, 3mm šestihybným klíčem, dvěma šrouby typu M3 x 12 mm a dvěma kontramaticemi



Alternativou ke klasické pásce se suchým zipem je montážní systém **RockBoard® QuickMount®**. Tyto montážní destičky představují profesionálně zkonstruované řešení pro přípevnění efektových pedálů k pedalboardu. Montážní díly systému QuickMount® jsou připojeny velmi pevně, aby vydržely použití při té nejvyšší zátěži. V případě změn v efektové sestavě mohou být odmontovány jen během několika sekund. Pro účely přípevnění montážních destiček k pedálům není zapotřebí provádět žádné trvalé úpravy a vše je možné kdykoliv vrátit do původního stavu. Systémy QuickMount® jsou k dispozici ve velikostech většiny oblíbených pedálů, včetně vah pedálů a speciálních efektů. Jejich nabídka se stále rozrůstá tak, aby vyhovovala co největšímu počtu výrobců efektových pedálů.

Kompletní seznam dostupných produktů řady QuickMount®, detailní instrukce (krok za krokem) pro jejich montáž a další informace naleznete na stránkách: www.rockboard.de

Přípevnění efektových pedálů pomocí pásky se suchým zipem

„Všechny pedalboardy **RockBoard®** jsou dodávány s páskou se suchým zipem, který lze nalepit na horní stranu pedalboardu a na spodní stranu efektových pedálů, které chcete k pedalboardu připevnit.



Krok 1

Ujistěte se, že je povrch vašeho pedalboardu **RockBoard®** čistý a suchý. Pokud je nutné pedalboard očistit, použijte k tomu vhodný alkoholový čistič nebo suchou a čistou tkaninu.



Krok 2

Použijte 2,5 cm širokou pásku (měkkou, smyčkovou stranu) a nastříhejte ji na proužky podle potřeby tak, abyste ji mohli přilepit na horní plochu pedalboardu **RockBoard®**.



Krok 3

Sloupněte z pásky 2,5 až 5 cm ochranné vrstvy a připevněte pásku k jednomu z horizontálních ramen, které jsou umístěny mezi otvory v povrchu pedalboardu. V okamžiku, kdy máte pásku správně umístěnou, sloupněte zbytek ochranné fólie a přilepte pásku k povrchu pedalboardu. Opakujte tento krok u všech zbývajících vodorovných lišt.



Krok 4

Vezměte 5 cm širokou pásku se suchým zipem (vrstva s háčky) a nastříhejte proužky odpovídající velikosti každého z vašich efektových pedálů.



Krok 5

Sloupněte z této pásky bílou ochrannou vrstvu a přilepte pásku na spodní stranu vašich efektových pedálů.

Poznámka: Doporučujeme nezakrývat sériová čísla a další informace či štítky na spodní straně vašich pedálů. Odstraněním pásky se suchým zipem může později dojít k jejich poškození.



Krok 6

Jakmile máte na všech vašich pedálech pásku se suchým zipem, můžete je připevnit na požadované místo na vašem pedalboardu, připojit k nim zdroj napájení a propojovací kabely.



Krok 7

Přebytečně dlouhé kabely můžete pod povrchem pedalboardu svázat pomocí přibalovaných kabelových spojek a skrze otvory je připevnit ke spodní straně mřížky.