

Comment installer votre nouveau pedalboard RockBoard® Français

Fixez et changez les patins en caoutchouc

Pour tous les pedalboards RockBoard®, les patins en caoutchouc sont montés avec des vis M3 en utilisant une clé hexagonale 3 mm et des contre-écrous. Si l'un des patins venait à être endommagé ou perdu, il suffit de le remplacer en le dévissant. C'est pour cela que votre RockBoard® est livré avec deux patins de remplacement, une clé hexagonale 3 mm, deux vis M3 x 12 mm et des contre-écrous.

Montage des pédales d'effet avec le système RockBoard® QuickMount



À la différence des rubans auto-agrippants, les plaques de montage RockBoard® QuickMount® sont une solution de montage professionnelle et bien conçue pour fixer les effets sur le pedalboard. Les éléments QuickMount® se fixent fermement pour résister aux utilisations les plus musclées et peuvent être retirés en quelques secondes lorsque vous souhaitez modifier votre configuration. Pour fixer les plaques aux pédales, aucune modification permanente n'est nécessaire. Vous pouvez ainsi conserver vos pédales dans leur état d'origine. Les systèmes QuickMount® sont disponibles pour les tailles de pédales les plus courantes, ce qui inclut les wahs et certaines pédales spéciales. Les formats sont constamment mis à jour pour correspondre aux modèles des fabricants.

Pour un résumé complet de tous les produits QuickMount® disponibles, des instructions de montage détaillées étape par étape, et plus d'informations, consultez le site www.rockboard.de

Montage des pédales d'effets avec du ruban autoagrippant

Tous les pédaliers RockBoard® sont fournis avec une bande auto-agrippante à fixer sur le dessus du pédalier et à l'arrière des pédales que vous souhaitez y installer.



Étape 1

Assurez-vous que la surface de votre RockBoard® est propre et sèche. Si vous devez nettoyer votre pedalboard, utilisez un alcool de nettoyage approprié ou un chiffon propre et sec.



Étape 2

Servez-vous de la bande agrippante de 2,5 cm (1") de large et découpez-la en bandes à placer sur le dessus de votre pédalier RockBoard®.



Étape 3

Retirez le film protecteur blanc (2,5 - 5,0 cm) et placez les adhésifs sur l'une des barres horizontales qui sont positionnées entre les fentes à la surface du panneau. Lorsque la bande agrippante est positionnée correctement, retirez le reste du film protecteur et collez-la à la surface du pedalboard. Répétez cette étape pour chacune de barres horizontales restantes.



Étape 4

Schneiden Sie das 5 cm breite Klettband auf die jeweiligen Längen zurecht, die Sie zum Bekleben Ihrer Effektpedale benötigen.



Étape 5

Retirez le film protecteur à l'arrière et collez le ruban (surface douce) à l'arrière de vos pédales d'effets.



Étape 6

Lorsque toutes vos pédales sont équipées avec du ruban agrippant, vous pouvez les fixer aux emplacements désirés sur la surface de votre pedalboard et brancher les câbles d'alimentation et les câbles patchs.



Étape 7

Vous pouvez rassembler les longueurs de câble excessives, à l'aide des serres-câbles inclus, sous la surface du pedalboard à travers la grille ajourée.