

Hoe u uw nieuwe RockBoard® pedaalbord installeert Dutch

Bevestig en vervang de rubberen voetjes

De rubberen voetjes op alle **RockBoard®**-pedaalborden zijn gemonteerd met M3-schroeven met behulp van een inbussleutel van 3 mm en contra-moeren. Mocht een van de voeten beschadigd raken of verloren gaan, vervang deze dan gewoon door de voet los te schroeven. Voor dit doel wordt uw **RockBoard®**-pedaal geleverd met twee vervangende rubberen voetjes, een 3 mm inbussleutel, twee M3 x 12 mm schroeven en twee contra-moeren.

Effectpedalen monteren met het RockBoard® QuickMount-systeem



Als alternatief voor klassieke klittenband bieden **RockBoard®** QuickMount® montageplaten een goed ontworpen, professionele oplossing voor het monteren van effectpedalen op het board. QuickMount®-elementen zitten stevig vast om zelfs het zwaarste gebruik te weerstaan en kunnen binnen enkele seconden worden verwijderd wanneer het tijd is om uw opstelling te veranderen. Voor het bevestigen van de platen aan pedalen zijn geen permanente aanpassingen nodig, zodat de originele staat op elk moment gemakkelijk kan worden hersteld. QuickMount®-systemen zijn beschikbaar voor de meest populaire pedaalgroottes, inclusief wahs en speciale pedalen. De variëteit wordt voortdurend bijgewerkt om te passen bij de modellen van de meest uiteenlopende pedaalbouwers.

Voor een compleet overzicht van alle beschikbare QuickMount®-producten, gedetailleerde stapsgewijze montage-instructies en meer informatie verwijzen wij u naar www.rockboard.de

Effectpedalen monteren met klittenband

Alle **RockBoard®** pedalboards worden geleverd met klittenband om aan de bovenkant van het bord en aan de achterkant van de pedalen die je wilt monteren aan te brengen.



Stap 1

Zorg ervoor dat het oppervlak van uw **RockBoard®** pedalboard schoon en droog is. Als u uw pedalboard moet schoonmaken, gebruik dan een geschikte schoonmaakalcohol of een droge, schone doek.



Stap 2

Neem de 2,5 cm brede lusband en knip stroken om aan de bovenkant van je **RockBoard®** pedalboard aan te brengen.



Stap 3

Verwijder 2,5 tot 5,0 cm van de witte beschermende achterkant en bevestig de klittenbandband aan een van de horizontale staven die tussen de sleuven op het bordoppervlak zijn geplaatst. Als de klittenband correct is gepositioneerd, verwijder dan de rest van de beschermfolie en plak deze op het bordoppervlak. Herhaal deze stap voor elk van de resterende horizontale balken.



Stap 4

Neem de 2" (5,0 cm) brede klittenband en knip deze af op de respectievelijke maat die nodig is voor elk van uw effectpedalen.



Stap 5

Trek de witte beschermende achterkant eraf en plak de klittenband aan de achterkant van uw effectpedalen.

Opmerking: We raden aan om geen serienummers en andere stickers op de achterkant van uw pedalen af te tekken. Het verwijderen van de klittenband later kan deze beschadigen.



Stap 6

Wanneer al uw pedalen zijn voorzien van klittenband, kunt u ze in de gewenste indeling op uw pedaalbord bevestigen en ze aansluiten op stroom- en patchkabels.



Stap 7

U kunt overbodige kabel lengtes bundelen met de meegeleverde kabelbinders onder het bordoppervlak en deze via het sleufrooster aan de onderkant van het bordoppervlak bevestigen.