

Jak skonfigurować nowy pedalboard RockBoard® Polski

Mocowanie i wymiana gumowych nóżek

Gumowe nóżki na pedalboardach **RockBoard®** mocowane są za pomocą śrub M3, 3 mm śrubokrętu krzyżakowego oraz nakrętki. W przypadku zgubienia lub zniszczenia jednej z gumowych nóżek, można łatwo je wymienić odkręcając je i stosując zamiennik. W tym celu, każdy pedalboard **RockBoard®** posiada dwie zamienne gumowe nóżki, 3 mm klucz, dwie śruby M3 x 12 mm oraz dedykowane nakrętki.

Mocowanie efektów na pedalboardach RockBoard® z systemem QuickMount



Alternatywą do klasycznego mocowania efektów za pomocą taśmy z rzepem hook & loop jest system RockBoard® QuickMount®, jest to profesjonalne rozwiązanie oparte na płytkach mocujących efekty, umożliwiające łatwe przytwierdzenie efektów do płyty wierzchniej pedalboardu. Płytki QuickMount® pozwalają na mocne i szybkie mocowanie, wytrzymując najcięższe użytkowanie, a także umożliwiając szybki demontaż efektów i zmianę konfiguracji. Mocowanie płytki do pedalboardu odbywa się bez permanentnych modyfikacji, tak aby stan przed mocowaniem można było osiągnąć w parę sekund. System QuickMount® dostępny jest dla popularnych rozmiarów efektów, pedałów wah, a także bardziej niedołączonych efektów. Oferta dostępnych wariantów jest cały czas aktualizowana, tak aby sprostać wymogom pojawiających się na rynku efektów od różnych producentów.



Aby zapoznać się z kompletną listą dostępnych wariantów płytek QuickMount®, poznać szczegółową instrukcję montażu, czy uzyskać jeszcze więcej informacji, zapraszamy na www.rockboard.de

Mocowanie efektów za pomocą taśmy z rzepem Hook & Loop

Wszystkie pedalboardy **RockBoard®** zawierają taśmę rzepową z haczykami i pętelkami do przyklejenia na górze pedalboardu i na dolnej ścianie efektów, które chcesz zamontować.



Krok 1

Upewnij się, że powierzchnia Twojego pedalboardu **RockBoard®** jest wolna od zabrudzeń i sucha. Jeśli musisz wyczyścić pedalboard, użyj odpowiedniej ilości alkoholu, lub suchej i czystej ściery



Krok 2

Użyj taśmy z pętelkami o szerokości 2,5 cm i wytnij z niej paski, aby przykleić je na górnej części pedalboardu **RockBoard®**.



Krok 3

Najpierw zdejdź kawałek białego paska zabezpieczającego tył taśmy loop (około 2,5 – 5,0 cm) i umieść taśmę na poziomie ułożonych żeber pedalboardu, pomiędzy otworami. Dobierz odpowiednie ustawienie taśmy, a następnie zdejdź resztę zabezpieczenia z taśmy i przyklej ją na powierzchni pedalboardu. Powtórz ten proces dla każdego z poziomymi ułożonych żeber pedalboardu.



Krok 4

Weź kawałek 5,0 cm taśmy hook (z haczykami) i potnij ją na odpowiednie długości, tak aby pasowały wymiarem do tylnej płytki każdego z Twoich efektów.



Krok 5

Zdejdź białe zabezpieczenie z taśmy hook i przyklej na tyle efektów.

Zauważ: Zalecamy aby nie zakrywać taśmą numerów seryjnych ani naklejek na efektach, które mogą przedstawiać ważne informacje. Przy próbie zdjęcia taśmy, mogą one ulec zniszczeniu.



Krok 6

Kiedy każdy z Twoich efektów posiada już przyklejoną taśmę hook, możesz teraz przystąpić do mocowania ich na pedalboardzie oraz podłączenia do nich zasilania i kabli sygnałowych.



Krok 7

Nadmierne ilości kabla można zwinąć za pomocą złączki cable tie (w zestawie), a także poprowadzić okablowanie pod powierzchnią pedalboardu, przytwierdzając kable pod wierzchnią płytą, w otworach pedalboardu.