



MICRO HARMONIC TRANSFORMER



AUSGABE: VERBUNDEN MIT VERSTÄRKER
DER INTENSITY-SCHALTER BESTIMMT DEN MIX DER
TRANSFORMATION. ER ERHÖHT DEN FUZZ-ANTEIL
UND SORGT FÜR MEHR OBERTÖNE.

DER HARMONIC-SHAPE-SCHALTER STEUERT EINEN
KOMPLEXEN FILTER, DER DEN OBERTONGEHALT
VERÄNDERT. WÄHLEN SIE ZWISCHEN EINEM TIEFEN
SOUND MIT VOLLEM FREQUENZSPEKTRUM UND EINEM
AUSGEHÖHLTEN, METALLISCHEN KLANG.

OUTPUT: ZUM
ANSCHLIESSEN
AN DEN VER-
STÄRKER



INPUT: ZUM ANSCHLIESSEN DES INSTRU-
MENTS. STECKER ZIEHEN, UM DAS PEDAL
AUSZUSCHALTEN.

9V-ALKALINE-BATTERIE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN. UM DIE BATTERIE ZU
WECHSELN, ENTFERNEN SIE DIE VIER SCHRAUBEN AUF DER RÜCKSEITE. ACHTEN
SIE DARAUF, DIE BATTERIE VERTIKAL NEBEN DEN SCHALTER AUF DEM
SCHAUM-PAD ZU PLATZIEREN.

AN DIE STROMBUCHSE KÖNNEN SIE ALLE 2,1MM-9V-NETZTEILE ANSCHLIESSEN
(TIP NEGATIV/RING POSITIV).

DEATH BY AUDIO

www.deathbyaudio.com

