


W MUSIC
9V
DISTRIBUTION



SOUNDWAVE BREAKDOWN

W MUSIC
DISTRIBUTION
DEATH BY AUDIO

SOUNDWAVE BREAKDOWN

Déclenchez une vague sonore et écoutez-la se briser. Elle se transforme en une multitude de sons de fuzz extraterrestres chaotiques. Les positions des boutons produiront des effets complètement différents.



La Soundwave Breakdown est alimentée par une pile 9 V. Utilisez des piles alcalines de première qualité. Des piles de mauvaise qualité affectent considérablement le son. Déconnectez l'entrée pour économiser la pile.

DEATH BY AUDIO
www.deathbyaudio.com