

OVLÁDÁNÍ

VOLUME - Ovládá celkovou hlasitost pedálu. Vlevo nižší hlasitost, vpravo vyšší.

BIAS - Ovládá napětí posledního stupně zesílení fuzz efektu. Při otáčení směrem doprava vytváří „zagejtovaný“ zvuk. Vlevo nižší, vpravo vyšší.

FUZZ - Ovládá úroveň fuzz efektu. Vlevo nižší hlasitost, vpravo vyšší.

PŘEPÍNAČ FAT - Přepínač pro celkové zesílení basů.

KONEKTORY

VSTUP - 6,3mm jackový konektor na pravé straně pedálu

VÝSTUP - 6,3mm jackový konektor na levé straně pedálu

NAPÁJENÍ - Vyžaduje 9V DC adaptér se zápornou polaritou na středu. Odběr proudu je 9 mA. Nepoužívejte více než 9V DC, jinak zneplatníte záruku.