



ANGRY CHARLIE V3



Efektový pedál s moderními „marshallovskými“ zvuky, které mají blízko ke klasickému JCM 800. Výrazný overdrive a zkreslení, které má bohatý britský charakter, feeling i projev. Speciálně konstruovaný 3pásmový ekvalizér vám umožní tvarovat zvuk dle potřeb jakéhokoliv signálového řetězce.

Ovládání

VOLUME - Ovladač pro nastavení výstupní hlasitosti.

DRIVE – Ovladač pro nastavení úrovně vybuzení signálu – stejné, jako když je lampový zesilovač buzen při vysoké hlasitosti.

BASS – Ovladač pro nastavení úrovně basové odezvy. Ve středové pozici poskytuje relativně rovnou odezvu. Otáčením doleva sniže úroveň basů, otáčením doprava ji zvyšuje.

MIDS – Ovladač pro nastavení úrovně odezvy středového pásma. V polovině dráhy poskytuje relativně rovnou odezvu. Otáčením doleva sniže úroveň středů, otáčením doprava ji zvyšuje.

TREBLE – Ovladač pro nastavení úrovně odezvy vysokých frekvencí. V polovině dráhy poskytuje relativně rovnou odezvu. Otáčením doleva sniže úroveň výšek, otáčením doprava ji zvyšuje.

NAPÁJENÍ – Za účelem napájení použijte 9V nebo 18V DC adaptér s polaritou (-) na středu. K napájení nepoužívejte více než 18 V, jinak bude vaše záruka neplatná. Maximální odběr proudu 100 mA.

Konektory

INPUT (VSTUP) – Jackový konektor na pravé straně pedálu.

OUTPUT (VÝSTUP) – Jackový konektor na levé straně pedálu.