



## CHARLIE BROWN V4

JHS PEDALS

Marshallůvské vintage zvuky inklinující ke klasickému modelu JTM45. To nejlepší, co dokáže nabídnout overdrive s mírným, středním i high-gainovým vybuzením. Tento pedál vám nabídne vše od Hendrixe, až po AC/DC. Díky speciálně navrženému 3pásmovému ekvalizéru budete moci zvuk pedálu sladit se zvukem jakéhokoliv nástrojového vybavení.

### Ovládání

**VOLUME** - Ovladač pro nastavení výstupní hlasitosti.

**DRIVE** – Ovladač pro nastavení úrovně vybuzení signálu – stejné, jako když je lampový zesilovač buzen při vysoké hlasitosti.

**BASS** – Ovladač pro nastavení podílu basových frekvencí. Při nastavení do poloviny dráhy ovladače (50%) relativně rovná odezva; otáčením směrem doleva podíl basové složky snižujete, otáčením doprava basy přidáváte.

**MIDS** – Ovladač pro nastavení podílu středního pásma. Při nastavení do poloviny dráhy ovladače (50%) relativně rovná odezva; otáčením směrem doleva podíl středů snižujete, otáčením doprava středy přidáváte.

**TREBLE** – Ovladač pro nastavení podílu výšek. Při nastavení do poloviny dráhy ovladače (50%) relativně rovná odezva; otáčením směrem doleva podíl vysokých frekvencí snižujete, otáčením doprava výšky přidáváte.

**NAPÁJENÍ** – Za účelem napájení použijte 9V adaptér s polaritou (-) na středu. K napájení nepoužívejte více než 9V, jinak bude vaše záruka neplatná. Maximální odběr proudu 100 mA.

### Konektory

**INPUT (VSTUP)** – Jackový konektor na pravé straně pedálu.

**OUTPUT (VÝSTUP)** – Jackový konektor na levé straně pedálu.