



THE PRESTIGE



Přidejte svému zvuku nějaké to kouzlo pomocí kombinace boosteru, bufferu a enhanceru, která je uschována v pedálu drobné velikosti a jednoduché konцепce.

Ovládání

VOLUME - Ovladač pro nastavení výstupní hlasitosti. Při nastavení na nule pedál pracuje jako buffer/enhancer. V oblasti do 25% rozsahu dráhy ovladače nabízí Prestige různé „polohy“ bufferu/enhanceru spojené s mírným navýšením hlasitosti. V rozsahu od 25% do 50% dostanete dynamické vybuzení pro sólovou hru. V rozsahu nad 50% pošlete svůj zesilovač do režimu overdrive efektu tak, jako kdybyste přirozeně budili elektronky lampového zesilovače – tedy přesně to, co máte rádi.

Konektory

INPUT (VSTUP) – Jackový konektor na pravé straně pedálu.

OUTPUT (VÝSTUP) – Jackový konektor na levé straně pedálu.

NAPÁJENÍ – Za účelem napájení použijte 9V adaptér s polaritou (-) na středu. K napájení nepoužívejte více než 9V, jinak bude vaše záruka neplatná. Maximální odběr proudu 100 mA.