

## REGLER

**VOLUME** - Regelt die Gesamtlautstärke des Pedals. Nach links ist sie geringer, nach rechts stärker.

**RATE** - Regelt die Modulationsrate. Nach links wird diese langsamer, nach rechts schneller.

**DEPTH** - Regelt die Intensität der Modulation. Nach links ist sie geringer, nach rechts stärker.

**VIBE SCHALTER** - Schalten Sie nach oben, um das unbearbeitete ("dry") Signal zu entfernen, so dass Sie einen echten Vibrato-Effekt erhalten.

## BUCHSEN

**INPUT (Eingang)** - 6,3 mm Buchse auf der rechten Seite des Pedals.

**OUTPUT (Ausgang)** - 6,3 mm Buchse auf der linken Seite des Pedals.

**POWER** - Erfordert 9V DC Stromversorgung mit Minuspol am Mittelkontakt und verbraucht 70 mA. Verwenden Sie nie mehr als 9 V Gleichspannung. Dadurch verfällt Ihre Garantie.