



FLANGER

Der 3-Series Flanger ist von den klassischen analogen Flangern der Vergangenheit inspiriert.

REGLER

BLEND – Dieser Regler mischt den Flange-Effekt mit Ihrem unbearbeiteten Signal. Drehen Sie den Knopf nach rechts, um den Flange-Effekt zu verstärken und experimentieren Sie mit niedrigen Einstellungen dieses Reglers, um nahezu „chorusartige“ Sounds zu erzeugen.

RATE – Steuert die Geschwindigkeit der Flange-Modulation. Drehung des Reglers im Uhrzeigersinn erhöht die Geschwindigkeit.

INTENSITY – Steuert die Intensität des Flange-Effekts. Nach links erhalten Sie nur leichten Flange-Effekt, nach rechts wird der Effekt extremer.

TAPE – Ist der Schalter in der oberen Stellung, wird der Sound auf bandartige Sweeps mit „Zero Through Flanging“ umgeschaltet. Dieser Modus wird durch Flange-Effekte mit echten Tonbändern inspiriert, wie sie in Studios durch die Veränderung der Abspielgeschwindigkeit von Bandmaschinen erzeugt werden.

BUCHSEN

INPUT (Eingang) – 6,3 mm (1/4 Zoll) Buchse auf der rechten Seite des Pedals.

OUTPUT (Ausgang) – 6,3 mm (1/4 Zoll) Buchse auf der linken Seite des Pedals.

POWER (Stromversorgung) – Erfordert 9V DC Stromversorgung mit Minuspol am Mittelkontakt und verbraucht 70 mA. Verwenden Sie nie mehr als 9 V Gleichspannung. Dadurch verfällt Ihre Garantie.