

REGLER

VOLUME - Regelt die Gesamtlautstärke des Pedals. Nach links ist sie geringer, nach rechts stärker.

BODY - Regelt den Gesamthöhenanteil im Sound. Nach links wird der Ton heller, nach rechts dunkler.

DRIVE - Regelt die Intensität von Drive bzw. Gain. Nach links ist sie geringer, nach rechts stärker.

GAIN SCHALTER - Bietet Ihnen zwei Optionen für unterschiedliche Gain-Typen. Unten: mehr Sättigung und Kompression mit leicht verringerter Lautstärke. Oben: offener und mit mehr Crunch mit höherer Lautstärke.

BUCHSEN

INPUT (Eingang) - 6,3 mm Buchse auf der rechten Seite des Pedals.

OUTPUT (Ausgang) - 6,3 mm Buchse auf der linken Seite des Pedals.

POWER - Erfordert 9V DC Stromversorgung mit Minuspol am Mittelkontakt und verbraucht 12 mA. Verwenden Sie nie mehr als 9 V Gleichspannung. Dadurch verfällt Ihre Garantie.