

# JHS PEDALS

## MUTE SWITCH

Simple, solide et très utile. Pressez le footswitch, tout ce qui est relié à son entrée deviendra 100 % silencieux. La led bicolore s'allume en bleu lorsque le signal passe et en rouge lorsque la fonction mute est activée.

\* Cette pédale est passive mais nécessite l'utilisation d'une alimentation standard 9 V CC à centre négatif pour alimenter la LED.

