



SPACE COMMANDER

JHS PEDALS

Lancez votre conquête intergalactique avec la Space Commander : un Boost, un Chorus et une Réverbération réunis pour créer des sons venus d'ailleurs et vous ouvrir les portes d'un univers sonore à explorer...

Réglages

VOLUME - Permet d'ajuster le volume de sortie/du Boost.

INTERRUPTEUR « VOLUME » - Situé juste sous le potentiomètre Volume, cet interrupteur permet d'activer le circuit de Boost (position relevée).

CHORUS - Permet d'ajuster le mix et la vitesse du Chorus. À tourner dans le sens antihoraire pour augmenter le mix et réduire la vitesse du Chorus, ou dans le sens horaire pour réduire le mix et augmenter la vitesse du Chorus.

INTERRUPTEUR « CHORUS » - Situé juste sous le potentiomètre Chorus, cet interrupteur permet d'activer l'effet de Chorus (position relevée).

REVERB - Permet d'ajuster le mix de la réverbération. À tourner dans le sens antihoraire pour réduire le volume de la réverbération, ou dans le sens horaire pour l'augmenter.

INTERRUPTEUR « REVERB » - Situé juste sous le potentiomètre Reverb, cet interrupteur permet d'activer l'effet de réverbération (position relevée).

Jacks

ENTRÉE - Jack 6,3 mm du côté droit de la pédale.

SORTIE - Jack 6,3 mm du côté gauche de la pédale.

ALIMENTATION - 9V C.C. à centre négatif. Ne pas appliquer de tension supérieure à 9V C.C sous peine d'annuler votre