



# SPRING TANK

# JHS PEDALS

*Réverbe classique façon ressort dans un format simple avec suffisamment d'options pour satisfaire les aficionados de réverbe à ressort. Soufflez votre public avec la spring*

## Réglages

**BOOST** - Règle le volume du boost lorsque la pédale est active.

**HIGHS** - Fonctionne comme un filtre passe-haut. Plus brillant vers la droite, plus mat vers la gauche.

**DEPTH** - Réglage de l'amplitude de la réverbe. Plus petite vers la gauche, plus grande vers la droite.

**LENGTH** - Réglage de la durée de résonance de la réverbe. Plus courte vers la gauche, plus longue vers la droite.

**TANK 1** - Règle le mix de réverbe principal. Moins vers la gauche, plus vers la droite.

**TANK 2** - Règle le mix de réverbe lorsque le commutateur Tank 2 est enclenché.

## Jacks

**INPUT** - Jack inférieur sur le côté droit de la pédale.

**EFFECTS LOOP** - Jack supérieur sur le côté droit de la pédale. Branchez un câble diviseur TRS sur ce jack et branchez-y n'importe quelle pédale pour ajouter l'effet à l'effet réverbe traité uniquement.

**OUTPUT** - Jack de sortie sur le côté droit de la pédale.

## Commutateurs

**BYPASS** - Turns the pedal on or off.

**TANK 2** - Engages the Tank 2 reverb mix knob which acts as a secondary reverb mix you can use on the fly.

---

**POWER** - pour adaptateur 9 V CC à centre négatif. Ne dépassez pas 9 V CC. Votre garantie serait invalidée. Consommation électrique 73mA