



SUPERBOLT V2

JHS PEDALS

Le son Supro au sein d'une pédale et bien plus... Ce circuit discret produit toutes les nuances allant du clean boost à la distorsion explosive d'un petit ampli.*

*Le mot/nom Supro est une marque déposée par Pigtronix. La pédale JHS SuperBolt n'est en aucun cas associée à Supro® USA ou Pigtronix

Réglages

VOLUME - réglage du volume de sortie.

DRIVE - réglage du taux de drive (ou gain) à la manière d'un ampli à lampes poussé à fort volume.

tone - accentue la brillance. Plus brillant vers la droite, plus mat vers la gauche.

SELECTEUR GAIN - active un mode de gain plus élevé en position haute. Cette led s'allumera en rouge pour indiquer que vous utilisez le mode de gain le plus élevé.

Jacks

JACK RED REMOTE - jack supérieur situé sur le côté droit de la pédale, destiné à recevoir un switch JHS « Red Remote ». L'utilisation de ce switch permet de passer instantanément du mode de gain standard à un mode de gain plus élevé.

INPUT - jack situé en haut à droite de la pédale.

OUTPUT - jack de sortie sur le côté gauche de la pédale.

POWER - nécessite une alimentation 9 V CC à centre négatif. La SuperBolt dispose d'une tension interne de 18 V. N'utilisez pas une alimentation de capacité supérieure à 9 V CC. Votre garantie serait invalidée. Consommation max. 100 mA