



TIDEWATER

JHS
PEDALS

Le son légendaire des trémolos Vox et Fender Blackface dans un petit boîtier. Avec la Tidewater, vous naviguerez sur des vagues sonores en un rien de temps.

Réglages

VOLUME - Réglage du niveau de volume général de l'appareil. Vous pouvez régler le volume au niveau de gain unitaire ou l'utiliser pour booster le signal.

MIX - Réglage d'amplitude de l'effet trémolo. En baissant le Mix complètement, vous pouvez utiliser la Tidewater comme un préampli de boost.

SPEED - Réglage de la vitesse de l'effet trémolo. Plus lent vers la gauche, plus rapide vers la droite.

COMMUTATEURS DIP INTERNES- Trois petits commutateurs dip se trouvent à l'intérieur de la pédale à l'arrière du circuit imprimé. Lorsque les trois sont positionnés vers le bas, la vitesse du trémolo est en mode standard. Lorsque les trois sont positionnés vers le haut, la vitesse disponible est diminuée de moitié, pour un effet plus lent.

Jacks

INPUT - Jack d'entrée 6,35 mm sur le côté droit de la pédale

OUTPUT - Jack d'entrée 6,35 mm sur le côté gauche de la pédale

POWER - Nécessite une alimentation 9 V CC à centre négatif. N'utilisez pas une alimentation de capacité supérieure à 9 V CC. Votre garantie serait invalidée. Consommation électrique 3mA.