

WARRANTY INFO

Thanks for buying a JHS 3 Series Pedal. This pedal is backed by a 6 month limited warranty in the USA. Outside of the USA, various international distributor warranty policies may supersede our original manufacturer's warranty. If you are concerned about a potential faulty, defective, or broken product please contact support@jhspedals.com or contact the original place of purchase. Thanks again for purchasing a JHS pedal. We are proud to stand behind what we create for you!

REGISTRATION INFO

Registration of purchase is required for Manufacturer's Warranty coverage. To register your product, please visit:

www.JHSpedals.info/warranty-registration

ENGLISH

CONTROLS

VOLUME - Controls the overall volume of the pedal. Left is less, right is more.

INTENSITY - Controls the modulation depth. Left is less, right is more.

SPEED - Controls how the rate of modulation. Left is slower, right is faster.

ROOM - Switch down is standard effect. Switch up adds a roomy reverb.

JACKS

INPUT - 1/4" jack on the right side of the pedal.

OUTPUT -1/4" jack on the left side of the pedal.

POWER - Requires 9VDC negative center power and consumes 65mA. Not use more than 9VDC. You will void your warranty.

ESPAÑOL

CONTROLES

VOLUME - Controla el volumen general del pedal. A la izquierda es menos, a la derecha es más.

INTENSITY - Controla la profundidad de la modulación. A la izquierda es menos, a la derecha es más.

SPEED - Controla la velocidad de la modulación. A la izquierda es más lenta, a la derecha es más rápida.

ROOM - Hacia abajo es el efecto estándar. Hacia arriba agrega una reverberación tipo "room".

CONEXIONES

INPUT (ENTRADA) - Jack de 1/4" en el lado derecho del pedal.

OUTPUT (SALIDA) - Jack de 1/4" en el lado izquierdo del pedal.

ALIMENTACIÓN - Requiere alimentación 9VDC negativo al centro y consume 65mA. No uses más de 9VDC, anularás tu garantía.

DEUTSCH

REGLER

VOLUME - steuert die Gesamtlautstärke des Pedals. Links liefert weniger, rechts mehr.

INTENSITY - Steuert die Intensität der Modulation. Links liefert weniger, rechts mehr.

SPEED - Regelt die Modulationsrate. Nach links wird diese langsamer, nach rechts schneller.

ROOM - Schalter nach unten liefert normalen Effekt. Schalter nach oben fügt Raumhall hinzu.

BUCHSEN

INPUT (Eingang) - 6,3 mm (1/4") Buchse auf der rechten Seite des Pedals.

OUTPUT (Ausgang) - 6,3 mm (1/4") Buchse auf der linken Seite des Pedals.

POWER - Erfordert 9 VDC Stromversorgung mit Minuspol am Mittelkontakt und verbraucht 65mA. Verwenden Sie nie mehr als 9 VDC. Dadurch verfällt Ihre Garantie.



Scan QR code for more translations and information or visit jhspedals.info

FRANÇAIS

CONTRÔLES

VOLUME - Contrôle le volume général de la pédale. Gauche = il diminue. Droite = il augmente.

INTENSITY - Contrôle la profondeur de la modulation. Gauche = elle diminue. Droite = elle augmente.

SPEED - Contrôle la vitesse de la modulation. Gauche = plus lent. Droite = plus rapide.

ROOM - L'interrupteur vers le bas est l'effet standard. L'interrupteur vers le haut ajoute une réverbération spacieuse.

CONNECTEURS

INPUT - Prise 6,35 mm (1/4") située à droite de la pédale.

OUTPUT - Prise 6,35 mm (1/4") située à gauche de la pédale.

POWER - Nécessite une alimentation de 9V CC avec centre négatif et consomme 65 mA. Ne pas utiliser plus de 9V CC. Vous annuleriez la garantie.

ITALIANO

CONTROLLI

VOLUME - Regola il volume generale del pedale. Verso sinistra diminuisce, verso destra aumenta.

INTENSITY - Controlla la profondità della modulazione. Verso sinistra diminuisce, verso destra aumenta.

SPEED - Controls Regola la velocità dei cicli di modulazione. Verso sinistra più lento, verso destra più veloce.

ROOM - Con lo switch verso il basso si ha la modalità standard. Con lo switch verso l'alto viene aggiunto un Riverbero di tipo "Room".

CONNESSIONI

INGRESSO - 1/4" jack sul lato destro del pedale.

USCITA - 1/4" jack sul lato sinistro del pedale.

ALIMENTAZIONE - 9VDC con negativo centrale e assorbimento di 65mA. Non utilizzare voltaggi superiori a 9V per non danneggiare il pedale e annullare la garanzia.

中文

控制旋鈕

VOLUME 音量旋鈕 – 調整總輸出音量大小, 逆時針轉小聲, 順時針轉大聲。

INTENSITY 效果強度旋鈕 – 控制效果調變深度, 逆時針轉較薄較淺, 順時針轉較厚較深。

SPEED 調變效果速率旋鈕 – 逆時針轉速度較慢, 順時針轉速度較快。

ROOM 殘響模式開關 – 下切為正常效果模式。上切為加上寬敞空間殘響。

導線插孔

INPUT 輸入插孔 – 位於效果器右側1/4”的導線接孔

OUTPUT 輸出插孔 – 位於效果器左側1/4”的導線接孔

POWER – 電源：請使用9VDC內負外正電源線, 機身消耗電流為65mA。請勿使用超過9VDC電壓, 會因人為疏失而失去保固。

日本語

CONTROLS 調節

VOLUME - ペダル全体の音量を調整します。左に回すと小さくなり、右に回すと大きくなります。

INTENSITY - モジュレーションの深さを調整します。左に回すと浅く、右に回すと深くなります。

SPEED - モジュレーションの速さを調整します。左に回すと遅く、右に回すと速くなります。

ROOM - スイッチを下げると標準的なエフェクトになります。スイッチを上げると、広々としたリバーブが追加されます。

JACKS ジャック

INPUT - ペダルの右側にある 1/4 インチジャック。

OUTPUT - ペダルの左側にある 1/4 インチジャック。

POWER - 9VDCマイナスセンター電源が必要で、65mAを消費します。9VDCを超えて使用しないでください。保証が無効になります。

The logo for the JHS 3 Series Rotary Chorus pedal. It features the letters "JHS" in a large, bold, black sans-serif font. Below "JHS" is a solid black horizontal bar containing the words "3 SERIES" in a white, bold, sans-serif font. At the bottom, the words "ROTARY CHORUS" are written in a large, bold, black sans-serif font.