

## REGELAARS

**VOLUME** - Regelt het totale volume van het pedaal. Links is minder, rechts is meer.

**RATE** - Regelt de snelheid van de modulatie. Links is langzamer, rechts is sneller.

**DEPTH** - Regelt de diepte van de modulatie. Links is minder, rechts is meer.

**VIBE TOGGLE** - Schakel omhoog om het droge signaal te verwijderen zodat je een echt vibrato effect krijgt.

## AANSLUITINGEN

**INPUT** - 1/4" jack aan de rechterkant van het pedaal.

**OUTPUT** - 1/4" jack aan de linkerkant van het pedaal.

**VOEDING** - Vereist 9V DC negatieve middenvoeding en verbruikt 71mA. Gebruik niet meer dan 9V DC. Uw garantie vervalt dan.