

# TAPE DELAY

**JHS**  
3 SERIES

## BEDIENING

**MIX** - Regelt hoeveel droog signaal wordt gemengd met het natte (vertraagde) signaal. Links is meer droog signaal. Rechts is meer nat signaal.

**TAPE SPEED** - Regelt de lengte van het vertragingseffect. Links is korter. Rechts is langer.

**REPEATS** - Bepaalt hoeveel herhalingen er plaatsvinden nadat je hebt gespeeld. Links is minder. Rechts is meer.

**FLUTTER** - Terugschakelen is standaard effect. Schakelaar omhoog introduceert een milde modulatie die doet denken aan vintage units met mechanische slijtage.

## JACKS

**INPUT** - ¼" jack aan de rechterkant van het pedaal.

**OUTPUT** - ¼" jack aan de linkerkant van het pedaal.

---

**POWER** - Vereist 9VDC binnenzijde negatieve spanning en verbruikt 65mA. Gebruik niet meer dan 9VDC. Dan vervalt de garantie.