



CLOVER

JHS PEDALS

Deze klassieke FET-voorversterker geeft je scheepsladingen volume en een krachtige EQ om je toon te vormen en te boosten voor een ongelooflijk gelukkig geluid.

Bediening

VOLUME - Regelt het totaalvolume. Je kan het op het niveau van je ingangssignaal zetten of je signaal boosten.

EQ-SCHAKELAAR - Selecteer een van de drie EQ-instellingen: volledige EQ, geen Mid en geen EQ.

BASS - Regelt de hoeveelheid laag in je signaal. Links is minder, rechts is meer.

MIDS - Regelt de hoeveelheid middenfrequenties in je signaal. Links is minder, rechts is meer.

TREBLE - Regelt de hoeveelheid hoog in je signaal. Links is minder, rechts is meer.

LOW CUT - Dip-schakelaar aan de rechterzijde van het pedaal dat laag wegneemt.

GROUND LIFT - Dip-schakelaar aan de linkerzijde van het pedaal. Als je de XLR-uitgang gebruikt, kan je deze schakelaar omzetten om aardlusbrom te verwijderen.

Jacks

INGANG - 1/4" jack aan de rechterzijde van het pedaal.

UITGANG - 1/4" jack aan de linkerzijde van het pedaal.

XLR-UITGANG - XLR-aansluiting aan de linkerzijde van het pedaal. Je kan dit gebruiken om rechtstreeks een mengpaneel of interface in te gaan.

STROOMVOORZIENING - Gebruik een 9V DC-adapter met negatieve binnenzijde. Gebruik nooit meer dan 9V DC. Je garantie vervalt dan. Stroomverbruik 46mA.