



KODIAK

JHS PEDALS

Een beest van een tremolo met al de moderne eigenschappen die je nodig hebt, in een kleine behuizing. De Kodiak geeft je toon een bear hug!

Bediening

VOLUME - Regelt het uitgangsvolume, gelijk aan je signaal of met een lichte boost.

SPEED - Regelt de snelheid van de tremolo. Links is langzamer en rechts sneller.

RATIO - Bepaalt de ratio van de getapte snelheid. Sneller met minder taps, bijvoorbeeld. Selecteert kwarten, achtsten en triolen.

MIX - Bepaalt de mix/diepte van de tremolo. Links is minder en rechts meer.

WAVE - Kiest tussen vier verschillende golfvormen: sinus, ritmisch, blok of zaagtand.

TAP/EXP-SCHAKELAAR - Schakelaar aan de linkerkant van het pedaal, selecteert of tap in/uit of expressie uit voor de Tap/Exp-jack.

Jacks

INGANG - 1/4" jack bovenaan rechts.

UITGANG - 1/4" jack bovenaan links.

TAP/EXP - 1/4" jack aan de rechterzijde van het pedaal. Selecteer of tap of expressie met de schakelaar aan de linkerkant van het pedaal. Bepaal de snelheid met een expressiepedaal, een extern tap tempo-pedaal of bedien een ander tap tempo-pedaal met de Kodiak.

POWER - Gebruikt 9V DC met negatieve binnenzijde. Gebruik nooit meer dan 9V DC. Je garantie vervalt dan. Stroomverbruik max. 100mA.