



# UNICORN V2

# JHS PEDALS

*Als alles gedaan is en als je alles gezien hebt, komen wij met de eerste Uni-vibe Fotocel Modulator met tap tempo ooit, die een 100% analog signaalpad heeft!*

## Bediening

**VOLUME** - Bedient uitgangsvolume.

**DEPTH** - Regelt de intensiteit van het effect. Links is minder, rechts meer.

**SPEED** - Regelt de hoeveelheid/snelheid van het effect. Links is lamngzamer en rechts is sneller. Het vernadert de door tap tempo ingestelde snelheid als je er aan draait

**RATIO** - Regelt de ratio van de getapte snelheid. Kies voor kwarten, achtsten, of triolen. Hiermee krijg je hogere snelheden met minder taps.

**DRY/WET-KANTELSCHAKELAAR** - Droge modus is het klassieke Univibe-geluid, terwijl wet een vibratogeluid geeft.

## Jacks

**INGANG** - 1/4" jack rechtsboven ontvangt het signaal van je gitaar.

**UITGANG** - 1/4" jack linksboven stuurt het effectsignaal door naar versterker of ander pedaal.

**TAP/EXP** - 1/4" jack aan de rechterkant van het pedaal. In Expressie-modus kan je ieder TRS-expressiepedaal aansluiten om de snelheid van het effect te bedienen. In Tap-modus kun je een externe tap tempo-schakelaar aansluiten of een ander pedaal dat tap tempo-signalen kan ontvangen, die de Unicorn dan doorgeeft. Kies welke je wilt met de schakelaar aan de linkerkant van het pedaal.

## Schakelaars

**BYPASS** - Linker voetschakelaar zet het pedaal aan en uit.

**TAP TEMPO** - Tap de rechter voetschakelaar om de snelheid van de modulatie te bepalen.

**INTERNE TAP/EXP-SCHAKELAAR** - De interne schakelaar laat je kiezen tussen Tap- of Expressiemodus voor de Tap/Exp-jack.

---

**POWER** - Gebruikt 9V DC met negatieve binnenzijde. Gebruik nooit meer dan 9V DC. Je garantie vervalt.

Stroomverbruik max. 100mA.