

KONTROLA

VOLUME - Kontroluje finalną głośność urządzenia. W lewo mniej, w prawo więcej.

TONE - Kontroluje jasność brzmienia. W lewo ciemniejsze, w prawo jaśniejsze

DRIVE - Kontroluje ilość gain/drive. W lewo mniej, w prawo więcej.

PRZEŁĄCZNIK GAIN - Dwie opcje dla dwóch różnych ustawień gain. W dół, więcej nasyczonego i skompresowanego brzmienia z lekko obniżoną głośnością. W górę, bardziej otwarte brzmienie, crunch i większa głośność.

GNIAZDA

INPUT - Gniazdo 1/4" po prawej stronie efektu.

OUTPUT - Gniazdo 1/4" po lewej stronie efektu.

POWER - Efekt wymaga zasilania 9V DC, centralnie ujemna polaryzacja, 12 mA. Nie podłączać więcej niż 9V DC. Naruszy to gwarancję.