

ROTARY CHORUS

JHS
3 SERIES

KONTROLA

VOLUME - Kontroluje ogólną głośność efektu. W lewo mniej, w prawo więcej.

INTENSITY - Kontroluje głębokość modulacji. W lewo mniej, w prawo więcej.

SPEED - Kontroluje szybkość modulacji. W lewo wolniej, w prawo szybciej.

ROOM - Przełącznik w dole daje standardowy efekt. Przełącznik w górze to przestrzenny pogłos.

GNIAZDA

INPUT - Gniazdo ¼" po prawej stronie efektu.

OUTPUT - Gniazdo ¼" po lewej stronie efektu.

POWER - Wymaga ujemnego zasilania 9 VDC i zużywa 65 mA. Nie należy używać więcej niż 9VDC. Spowoduje to utratę gwarancji.