

TAPE DELAY

JHS
3 SERIES

KONTROLA

MIX - Kontroluje, ile czystego sygnału jest mieszane z sygnałem mokrym (przetworzonym delay). W lewo jest więcej suchego sygnału. Prawa strona to więcej sygnału mokrego.

TAPE SPEED - Kontroluje długość efektu delay. W lewo jest krócej. W prawo jest dłużej.

REPEATS - Kontroluje liczbę powtórzeń po zagranium. W lewo jest mniej. W prawo więcej.

FLUTTER - Przetącnik w dół daje standardowy efekt. Przetącnik w górę wprowadza łagodną modulację przypominającą klasyczne urządzenia z mechanicznym zużyciem.

GNIAZDA

INPUT - Gniazdo ¼" po prawej stronie efektu.

OUTPUT - Gniazdo ¼" po lewej stronie efektu.

POWER - Wymaga ujemnego zasilania 9 VDC i zużywa 65 mA. Nie należy używać więcej niż 9VDC. Spowoduje to utratę gwarancji.