

BENDER

1973 LONDON

Replika MKIII Tonebender*

KONTROLA

VOLUME - Reguluje zakres głośności. W lewo mniej, w prawo więcej.

tone - Kontroluje jasność brzmienia. W lewo ciemniej, w prawo jaśniej.

ATTACK - Działa jak kontrola fuzz. Ta sama nazwa jak w oryginalnym efekcie. Lewo mniej, prawo więcej.

PRZEŁĄCZNIKI

MODE - Nasza modyfikacja układu. Pozwala na nieco wyższy poziom sygnału, z zwiększonym środkiem.

GNIAZDA

INPUT - Patrząc od góry, wejście input jest po prawej.

OUTPUT - Patrząc od góry, wyjście output jest po lewej.

ZASILANIE

Efekt używa zasilania 9V DC, centralnie ujemnego. Zużycie 4mA. Nie należy stosować większego napięcia niż 9V DC. Naruszy to gwarancję. Bender pozwala na zasilanie bateryjne pojedynczą baterią 9V. Wystarczy odkręcić dwie tylne śruby od płytki a obudowa się otworzy. Na boku można będzie zauważyć klips bateryjny do podłączenia baterii. Miłej zabawy!

JHS PEDALS