

HALO

C O R E

The logo features the word "HALO" in a large, bold, white sans-serif font. The letter "O" is stylized, overlapping with three concentric white circles that radiate from its center. Below "HALO", the word "CORE" is written in a smaller, spaced-out, white sans-serif font.

KEELEY

HALO

CORE

9vDC



RECHTER AUSGANG
* MONO

LINKER AUSGANG
STEREO

RECHTER EINGANG
STEREO

LINKER EINGANG
* MONO



REGLER

TIME

Stellt die Delay-Zeit von 1 ms bis 1500 ms ein.

FDBK

Steuert die Regeneration des Delay-Effekts (Anzahl der Wiederholungen).

LEVEL

Steuert den Pegel des Delay-Effekts.

MODE SWITCH

Der Schalter wechselt zwischen

🎯 Andy Timmons "HALO" Modus

🎵 1/4 Noten Modus

🎵 Punktierter 1/8 Noten Modus

ON / OFF Fußschalter

Dieser Schalter aktiviert oder deaktiviert den Effekt.

TAP / HOLD Fußschalter

Das HALO Core verfügt über einen speziellen Tap-Tempo Fußschalter.

Tippen Sie einfach mehrmals auf den Schalter, um das gewünschte Delay-Tempo einzugeben.

Halten Sie den Fußschalter gedrückt, um die neu überarbeitete

"Infinite Hold" (endlos Halten) Funktion zu aktivieren.

Bypass-Modi

Halten Sie den ON / OFF Fußschalter für zwei Sekunden

gedrückt, um zwischen gepuffertem Bypass

(LED blinkt 3 x) oder True-Bypass (LED blinkt 2 x) umzuschalten.

Standardeinstellung ist gepuffertes Bypass.

Sekundäre Funktionen

TAP / HOLD Fußschalter

Halten Sie für Zugriff auf die Sekundärfunktionen den TAP / HOLD Fußschalter gedrückt, während Sie andere Regler bedienen.

HPF - Hochpassfilter

Stellt die Grenzfrequenz für einen Hochpass erster Ordnung in der Feedback-Schleife ein. Der Frequenzgang reicht von 10 Hz bei voller Linksdrehung bis 300 Hz bei voller Rechtsdrehung.

TONE

Steuert den Klang des Delay-Signals. Der Einstellbereich der Grenzfrequenz liegt zwischen 1000 Hz bei voller Linksdrehung und 8750 Hz bei voller Rechtsdrehung.

SATURATE

Wirkt wie Band-Kompression und -sättigung. Damit können Sie den Charakter und das Spielgefühl alter Band-Delay-Geräte imitieren. Bei Erhöhung der Sättigung wird weitere Hochpassfilterung hinzugefügt.

Startfunktionen

Rücksetzen auf Werkseinstellungen - Halten Sie die ON / OFF und TAP / HOLD Fußschalter gleichzeitig gedrückt, während Sie die Stromversorgung am Gerät anschließen. Die LED blinken mehrere Male, um ein erfolgreiches Rücksetzen anzuzeigen.

Nur Wet / Wet + Dry - Halten Sie den ON / OFF Fußschalter gedrückt, während Sie die Stromversorgung am Gerät anschließen. Die LED blinkt 2 x, um "Wet + Dry" (Effektsignal + unbearbeitetes Signal) anzuzeigen und 3 x für "Nur Wet" (nur Effektsignal).

Trails - Halten Sie den TAP / HOLD Fußschalter gedrückt, während Sie die Stromversorgung am Gerät anschließen. Die LED blinkt 2 x, um aktivierte Trails (natürliches Ausklingen der Effekte nach Umschaltung) anzuzeigen und 3 x, wenn Trails deaktiviert sind.

• BITTE VERWENDEN SIE BEI MONO-KONFIGURATION DEN LINKEN EINGANG UND AUSGANG.



WERKSEINSTELLUNG
AUF
GEPUFFERTEN
BYPASS

 **KEELEY**
MADE IN THE USA


9V 130MA
MINUSPOL
AM
MITTELKONTAKT