

THANK YOU FOR SPENDING YOUR TIME WITH US.

PLEASE VISIT [RKFX.COM](http://RKFX.COM)  
FOR OUR FULL LINE OF PRODUCTS, DEMOS,  
WARRANTY INFORMATION & MORE



**KEELEY**  
ELECTRONICS





**EFFEKTART: LO-FI-ECHO / REVERB / ADT**

**STROMVERSORGUNG: 9V-DC-NETZTEIL (65MA+, CENTER NEGATIVE)**

**INPUT/OUTPUT: MONO INSTRUMENT IN MONO INSTRUMENT OUT**

- 1 TIME:**  
ECHO 600 - STELLT DIE DELAY-ZEIT VON 30-666MS EIN.  
SUN MODE - REGELT DIE DELAY-ZEIT AUF 0-180MS. EINE ÜBLICHE EINSTELLUNG FÜR DOUBLE-TRACKING IST ZWISCHEN 0 UND DER ERSTEN MARKIERUNG  
ROOM - BESTIMMT DIE PREDELAY-ZEIT
- 2 REVERB** - REGELT DIE HALLDAUER IN ALLEN MODES.
- 3 MODE SELECT** -  
ECHO 600 - LO-FI-ECHO VON 30MS BIS 666MS PLUS SMALL-ROOM-REVERB  
SUN MODE - DOUBLE-TRACKING (0-30MS) UND SLAPBACK-ECHO BIS ZU 180MS MIT MODULATION UND SMALL-ROOM-REVERB  
ROOM - SMALL-ROOM-REVERB MIT PREDELAY UND VARIABLEN FILTERMÖGLICHKEITEN
- 4 REGEN / MOD** -  
ECHO 600 - BESTIMMT DIE ANZAHL DER DELAY-WIEDERHOLUNGEN  
SUN MODE - STEUERT DIE GESCHWINDIGKEIT UND INTENSITÄT DER MODULATION. MEHR/SCHNELLERE MODULATION DURCH DREHEN IM UHRZEIGERSINN.  
ROOM - LEGT DIE KLANGFARBE DES REVERBS FEST, MIT EINEM 10DB-CUT ODER -BOOST BEI 1,1KHZ.
- 5 MIX** - REGELT IN ALLEN MODES DEN MIX AUS ORIGINAL- UND EFFEKTSIGNAL. IN DER MITTELSTELLUNG (50/50) IST DAS VERHÄLTNIS AUSGEGLICHEN. DIES IST EINE GUTE STANDARDEINSTELLUNG. DREHT MAN DEN REGLER NACH LINKS, WIRD DAS REVERB-SIGNAL SCHWÄCHER, RECHTS STÄRKER. STEHT DER REGLER GANZ RECHTS, IST NUR DAS EFFEKTSIGNAL ZU HÖREN.
- 6 FOOTSWITCH** - SCHALTET DEN EFFEKT EIN UND AUS.

**WEITERE INFORMATIONEN UNTER [RKFX.COM](http://RKFX.COM)**