

ANGRY ORANGE

9-18 VDC
22MA CENTRALNIE UJEMNY



PRZELĄCZNIK TRUE BYPASS / BUFOROWANY BYPASS

ABY ZMIENIĆ TRYB:
PRZYTRZYMAJ PRZELĄCZNIK NOŻNY PRZEZ 2 SEKUNDY
LED MIGNIE 2X DLA TRUE BYPASS
ORAZ 3X DLA BUFOROWANEGO BYPASSU



WIĘCEJ
INFORMACJI:





*FABRYCZNIE
USTAWIONO
BUFOROWANY BYPASS




KRZYWA EQ




PRZESTEROWANIE




SUGEROWANE USTAWIENIA




MUFFLED FUZZ



ORANGE DISTORTION



HYBRID 1 - M > D



HYBRID 2 - D > M