

**PFW2-EU BEDIENUNGSANLEITUNG**  
**VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN MORLEY® PEDAL ENTSCHEIDEN HABEN.**  
**SIE BESITZEN NUN DAS BESTE PEDAL DAS ES GIBT!**

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um sich mit den Funktionen Ihres neuen Pedals vertraut zu machen. Wir hoffen, dass er Ihnen genauso viel Freude bei der Benutzung bereiten wird wie uns bei der Fertigung.

**ÜBER UNSERE ELEKTRO-OPTISCHE SCHALTUNG:**

Eine Blende ändert den Lichteinfall zwischen den beiden optischen Komponenten und steuert so Funktionen wie Wah, Volume und Schaltvorgänge. Das elektro-optische Design ermöglicht eine gleichmäßige Pedalsteuerung ohne die ungewünschten Nebengeräusche von typischen über Potentiometer (Poti) gesteuerten Pedals.

**ÜBER DIE ANSCHLÜSSE:**

9V: Verwenden Sie ausschließlich das stabilisierte 9V DC 300 Milliampere Netzteil von Morley, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Die Polarität des mittleren Pins ist negativ.

IN: Eingangsbuchse. Schließen Sie das Instrument mit einem 6,3mm Gitarrenkabel an dieser Buchse an.

OUT: Schließen Sie den Verstärker mit einem 6,3mm Gitarrenkabel an dieser Buchse an.

**NETZADAPTER**

Alle Morley-Pedale verwenden das stabilisierte 9V DC 300 Milliampere Netzteil von Morley. Die Polarität des mittleren Pins ist negativ. Die Verwendung eines nicht stabilisierten Netzteils kann zu einem niederfrequenten Brummen in Ihrem Verstärker führen.

Die Verwendung eines Adapters mit falscher Polarität kann das Pedal beschädigen.

**STROMVERSORGUNG MIT EINER BATTERIE:**

Alle Morley-Pedale sind für die Stromversorgung mit einer 9V-Batterie vorgesehen, falls Sie kein Netzteil besitzen. Wir empfehlen Ihnen, eine hochwertige Alkalibatterie zu verwenden. Um die Batterielaufzeit zu verlängern, ziehen Sie das Kabel vollständig aus der Eingangsbuchse, wenn Sie das Pedal nicht benutzen. Wenn das Pedal über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie aus dem Pedal. Der Zugang zur Batterie befindet sich auf der unteren Abdeckung über unseren „Quick Clip“ Batteriefachdeckel.

**EIN JAHR GARANTIE**

Auf alle Morley®-Pedale wird eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum gewährt. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**POWER FUZZ WAH SPEZIFIKATIONEN (MODELL PFW2-EU):**

- FUZZ MODUS: Einschalten durch Betätigen des FUZZ Fußschalters.
- FUZZ TYPE: Schaltet zwischen Classic und Modern Fuzz Effekten um
- FUZZ LEVEL: Regelt die Lautstärke des Fuzz
- INTENSITY: Regelt den Anteil des Fuzz
- WAH LEVEL: Regelt die Lautstärke des Wah

**PFW2-EU SPEZIFIKATIONEN:**

Stromversorgung: 9V Batterie oder 9VDC 300mA geregelt  
(Polarität: Mitte negativ)

Indikator: Rechte LED leuchtet = Wah ist eingeschaltet

Indikator: Linke LED leuchtet = Fuzz ist eingeschaltet

Abmessungen: 9,13“ L x 5,88“ B x 2,75“ H

Stromaufnahme: 14 mA bei 9VDC

Gewicht: 1,68 kg / 3,7 lb.

[www.morleyproducts.com](http://www.morleyproducts.com)

