

Alimentation

Sortie

Entrée

9V DC

Mix Dry-to-Effect

mix

Tonalité de la réverb

tone

effect

depth

trails

Depth - longueur de résonance de réverbération

WET  
reverb

Active l'effet /  
Maintenir pour les  
réglages alternatif

engage

neunaber



@neunaberaudio


## ALIMENTATION



9 V / 12 V  
100 mA minimum


## POSITION

La Reverb sonne mieux en fin de chaîne de signal.



## BOUCLE D'EFFETS

Lors de l'utilisation du canal drive de l'ampli



## RÉGLAGES DE CONFIGURATION

Maintenez l'interrupteur Engage tout en tournant le bouton

### Bypass

TRAILS INACTIF



TRAILS ACTIF



### Sélection d'effet

WET ORIGINAL



NOUVEAU W3T



Manuels complets disponibles sur  
[neunaber.net/pages/user-guides](http://neunaber.net/pages/user-guides)