

# Skrócona instrukcja obsługi

RockBoard® QuickMount® typu M

**UWAGA:** W przypadku niektórych efektów zalecane jest zdjęcie pokrywy baterii. Przymierz płytkę QuickMount® bez przykręcania do efektu, aby uniknąć uszkodzenia podstawy QuickMount®.

Dziękujemy za zakup płytki montażowej RockBoard® QuickMount® typu M.

System RockBoard® QuickMount® został zaprojektowany, aby pozbyć się klejącej taśmy rzepowej, która przyciąga kurz i brud, a także jest trudna do usunięcia z efektów. Idealnie pasuje on do siatki otworów w naszych pedalboardach RockBoard® i pozwala na natychmiastowe bezpieczne zamocowanie twoich efektów Wah.



## Montaż w pedalboardach RockBoard®

Abym zamontować efekt za pomocą systemu QuickMount® w swoim RockBoardzie, po prostu umieść go na dogodnym miejscu i naciśnij. Zaciski przytrzymujące zaczepią się w siatce szczelin Rockboard® i zablokują efekt. Po zamontowaniu efektu usłyszysz charakterystyczny dźwięk „kliknięcia”. Upewnij się, że wszystkie trzy zatrzaski i każdy zacisk przytrzymujący prawidłowo chwytają siatkę Rockboard®.



## Montaż płytek montażowych QuickMount®

Płytki QuickMount® zostały zaprojektowane tak, aby mogły być przykręcone do tylnej części pedałów za pomocą oryginalnych śrub (lub dostarczonych zamienników) i można je było łatwo usunąć nie pozostawiając śladu kleju. Większość płytek montażowych RockBoard® QuickMount® pasuje do wielu efektów. Nie martw się, jeśli twój efekt ma inne otwory na śruby w dolnej płycie. Wszystkie płytki montażowe RockBoard® QuickMount® o płaskiej powierzchni zawierają samoprzylepną silikonową podkładkę wielokrotnego użytku, która przykleja się do dowolnej gładkiej powierzchni, nie pozostawiając żadnych pozostałości.

## Gumowa mata:


Aby zamocować QuickMount® w otworach pedalboardu RockBoard®, najpierw wybierz załączoną 3 mm lub 4 mm matę. Zdejmij folię zabezpieczającą z maty i przyklej ją na tyle podstawy QuickMount®. Jeśli preferujesz aby Twój efekt mógł przemieszczać się w otworze pedalboardu RockBoard®, użyj 3 mm maty, jeśli chcesz aby efekt siedział ciasno w otworze, użyj 4 mm maty. Oba rozwiązania pozwolą na bezpieczny montaż efektu w pedalboardzie, jednakże możliwość przesuwania efektu pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie ustawienia efektu na pedalboardzie RockBoard®.

## Samoprzylepna silikonowa podkładka

Jeśli masz efekt bez śrub lub nie pasują one do płytki QuickMount®, możesz użyć dołączonej maty silikonowej. Po prostu wytrzyj spód efektu czystą, miękką i suchą ściereczką i usuń resztki kleju z wcześniej zamontowanego rzepu. Gdy dolna podstawa efektu będzie czysta i niezakurzona, zdejmij folię ochronną z maty silikonowej i umieść ją na dolnej płycie

**UWAGA:** Mata silikonowa jest wielokrotnego użytku i nie uszkodzi gładkich naklejek lub etykiet. Aby uniknąć uszkodzenia naklejek papierowych, wytnij kawałek folii ochronnej i przyklej ją na naklejkę przed nałożeniem podkładki silikonowej.

Aby wyjąć efekt w systemie QuickMount®, zalecamy narzędzie RockBoard® QuickMount® QuickRelease. Po prostu umieść narzędzie QuickRelease na spodzie pedalboardu nad zaciskami i naciśnij. To pomocne małe narzędzie jednocześnie popycha zaciski po obu stronach, dzięki czemu można szybko i łatwo wyjąć efekt z pedalboardu.



## Śrubki:

Wystarczy obrócić efekt, poluzować śruby odpowiednim śrubokrętem lub kluczem i wyjąć je z otworów.

Następnie weź płytkę QuickMount®, umieść ją nad dolną podstawą efektu i ponownie włóż śruby w otwory podstawy efektu przez otwory na śruby QuickMount®. Dokręć śruby, aby płytkę QuickMount® była mocno przymocowana.

Nie martw się, jeśli silikonowa podkładka się zabrudzi. Oderwij, wyprostuj i wyczyść ją ciepłą wodą. Suszyć tylko na powietrzu, nie używać ściereczki, pozostawi to brud i włókna na powierzchni. Po wyschnięciu możesz ponownie przymocować ją do PedalSafe za pomocą płytki montażowej QuickMount®.

WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790  
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110  
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution  
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0  
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment