



**GOLDEN  
PLEXI 2**

T-M-07  
Distortion

**Uživatelský manuál**

**Veškeré produkty TONE CITY jsou zhmotněním našeho entusiasmů a soustředění.  
Nikdy nesejdeme z cesty vývoje!**

### **OVLÁDÁNÍ**

**VOL** - Nastavení výstupní hlasitosti.

**GAIN** - Nastavení úrovně gainu.

**TONE** - Zvuk pedálu dělá jasnějším nebo temnějším. Směrem doprava je zvuk jasnější a naopak.

### **PŘEPÍNAČ**

**NOŽNÍ PŘEPÍNAČ** - zapíná a vypíná pedál

### **KONEKTORY**

**INPUT** - 6,3mm vstupní konektor

**OUTPUT** - 6,3mm vstupní konektor

### **NAPÁJENÍ**

Tento pedál by měl být napájen 9V DC adaptérem; záporná polarita na středu. Použití adaptéru jiné specifikace by mohlo způsobit poškození pedálu a zneplatnění záruky.